

Jutewapening 100 cm 35.001

Jutewapening – voegwapening 10 cm 35.006

Toepassing	<p>Als vlakwapening voor leem droogstucplaten D16 conform werkblad 5.3, voor Leempleister: zie werkblad 6.1, voor Kalkpleister zie werkblad 6.9.</p> <p>Als voegwapening voor leembouwplaten D20 en D25 conform werkblad 5.2.</p>
Samenstelling	<p>Wapening van jutevezels, behandeld met stijfjel (houtlijm)</p> <p>Vlakwapening: schering/inslag ca. 21/20 draden/10 cm, maaswijdte ca. # 4,5 x ,5 mm.</p> <p>Voegwapening: schering/inslag ca. 31/26 draden/ 10 cm, maaswijdte ca. # 2,3 x 2,9 mm.</p>
Verpakking	<p>Per rol vlakwapening 1 m x 50 m', voegwapening 0,1 m x 50 m'</p>
Opslag	<p>Indien droog, geventileerd en beschermd tegen direct zonlicht opgeslagen, minstens 3 jaar houdbaar.</p>
Benodigd materiaal	<p>Volvlaks wapening overeenkomende met m² stucwerk plus 10-20% reserve in verband met snijverlies en overlapping.</p> <p>Voegwapening voor leembouwplaten (CLAYTEC 09.002) ca. 2,2 - 3,0 m/m² oppervlak.</p> <p>Wanneer leembouwplaten D16 (CLAYTEC 09.010) per uitzondering niet volvlaks maar met voegwapening worden gewapend dan is er ca. 3,2 - 4,0 m/m² nodig.</p>
Verwerking	<p>Vlakwapening: de basispleister van Basisleem (CLAYTEC 05.001, 05.002 of 10.010) of Afwerkleem fijn (CLAYTEC 10.011) wordt grof aangebracht en afgereid. Het wapeningsweefsel wordt vervolgens op de vers aangebrachte, nog soepele pleister gelegd en met een schuurspan ingewreven. De wapening dient een onderlinge overlap te hebben van ca. 10 cm, resp. de plaatnaden 10 cm te overlappen.</p> <p>Bij vlakken van leembouwplaat D16 (CLAYTEC 09.010) wordt de wapening met Afwerkleem fijn (CLAYTEC 10.011) dun bestreken.</p> <p>Voegwapening: de jutewapening dun inpleisteren met Afwerkleem fijn (CLAYTEC 10.011) en de mortel vervolgens zo dun mogelijk uitwrijven, zodat de voegen zich niet door de eindafwerkingslaag zullen aftekenen (met name bij strijklucht opletten!)</p> <p>De voegwapening mag niet overlappen. d.w.z. ter plaatse van de kruisingsgebieden wapening onderling uitsparen (zie hiervoor ook werkblad 5.2).</p> <p>Voor de verdere bepleistering dient de pleistermortel (aangebracht voor inbouw van wapening) volledig droog te zijn.</p> <p>Het doel van de voegwapening is het overbruggen van de plaatvoegen, eventuele vervorming van bouwdelen kan deze niet opvangen.</p>
Tip	<p>Jutewapening mag niet doorweekt raken.</p> <p>Vlakwapening: na uitharden van het basisleem en voor het aanbrengen van dekleem moet de hechting van de wapening aan de ondergrond, vooral in de hoekgedeeltes, gecontroleerd en zonodig verbeterd worden.</p> <p>De jutewapening is niet geschikt als wapening voor Kalkpleister voor buiten.</p>

© CLAYTEC e. K. · 41751 Viersen · uitgave 9-2007 · 12 maanden geldig, zie daarna www.claytec.nl · Vertaling en bewerking: EKOPUS BOUWSTOFFEN BV, 2011

35.